


hs = hauteur de la niche selon tableau (avec commande motorisée hs min. + 15)
 hs = altezza architrave da tabella (con comando motorizzato hs min. + 15)
 hs = Hoehe Sturz nach Tabelle (bei Motorantrieb hs min. + 15)



- * plus ev. rejets d'eau ou poignees de portes saillants.
- * piu ev. sporgenza di sgocciolatoi, maniglie.
- * plus evtl. vorstehende Wetterschenkel oder Tuergriffe.

Dans le cas de la commande motorisee il ne faut pas de niche pour engrenage.

In caso di comando a motore il vano per argano non e de necessario.

Bei Motorantrieb ist keine Getriebeische noetig.